

Vaatwasproblemen

Deze kunnen verschillende oorzaken hebben, samenhangend met de machine, de producten, de dosering of hoe er met het proces wordt omgegaan. De meest voorkomende oorzaken zijn als volgt:

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
SCHUIM dit zorgt ervoor dat de waterstralen niet krachtig werken, waardoor de vaat niet schoon wordt.	1. Er zijn schuimende zeepmiddelen in de machine terecht gekomen, bijvoorbeeld door het voorspoelen met ongeschikte middelen.	Gebruik voorspoelmiddelen die niet schuimen.
	2. Het spoelglansmiddel is op (dit werkt als schuimremmend middel).	Plaats een nieuwe can.
	3. De naspoelarmen zijn verstopt.	Maak de naspoelarmen schoon en/of ontkalk deze.
	4. De temperatuur van het wasbad is te laag (het spoelglansmiddel werkt pas vanaf 45 °C).	Verhoog de temperatuur van het wasbad tot minimaal 55-65 °C.
	5. De doseerpomp geeft een storing.	Controleer de werking van de doseerpomp en inspecteer de doseerslangen. Vervang deze als het nodig is. Controleer tevens de afvoer en informeer de TD.
	6. De afvoer van de machine is niet in orde.	Controleer de afvoer en informeer de TD.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
STREPEN OP DE VAAT	1. De naspoeling werkt niet ('probleem schuim').	Controleer de nozzle op vervuiling en/of druk.
	2. De waterontharder werkt niet door een defect, een te lage capaciteit of doordat er onvoldoende zout in zit.	Controleer de waterhardheid. Vul eventueel zout bij of pleeg technisch onderhoud.
	3. De bandsnelheid is te hoog.	Verlaag de bandsnelheid.
	4. De droging is niet goed afgesteld.	Informeer de leverancier van de vaatwasmachine.
	5. De osmosewater waarden zijn te hoog.	Neem contact op met de leverancier van het osmoseapparaat.
	6. De vaat wordt niet goed in de vaatwasser geplaatst.	Zorg dat de waterstralen al het vaatwerk kunnen bereiken (niet stapelen).

PROBLEEM	ORZAAK	OPLOSSING
SLECHTE DROGING	1. De naspoeling werkt niet ('probleem schuim').	Maak de naspoelarmen schoon en controleer de waterdruk. Ontkalk de machine.
	2. De temperatuur van de naspoeling is te laag.	Verhoog de temperatuur tot minimaal 85°C.
	3. Druppelvorming op het servies.	Controleer het spoelglansmiddel en verhoog evt. de dosering.
	4. Er is een defect in de drooginstallatie van de vaatwasmachine.	Informeer de TD.

PROBLEEM	ORZAAK	OPLOSSING
KOFFIE- EN THEE AANSLAG	1. Het vaatwasmiddel is te oud of het is verkeerd opgeslagen waardoor de chloorconcentratie te laag is geworden.	Bewaar vaatwasmiddelen koel en buiten het bereik van zonlicht. Voeg geen bleekmiddel toe, maar vervang de can.
	2. De dosering van het vaatwasmiddel is te laag.	Controleer de dosering van het vaatwasmiddel en verhoog deze waar nodig.
	3. De vaatwasmachine heeft een lange tijd stil gestaan.	Maak de vaatwasmachine leeg en vul deze opnieuw.

PROBLEEM	ORZAAK	OPLOSSING
VERBRUIK VAN HET VAATWAS- MIDDEL IS TE HOOG	1. De dosering is niet goed afgesteld.	Controleer de dosering van het vaatwasmiddel en verlaag deze waar nodig.
	2. Verlies van water door lekkage.	Controleer de standpijpen en informeer de TD.
	3. Het waterverbruik is te hoog.	Controleer de niveauregeling en informeer de TD.
	4. De elektroden zijn vervuild.	Maak de elektroden schoon en ontkalk deze waar nodig.
	5. De sproeiers van de naspoeling zijn uitgesleten of deze zijn niet goed gemonteerd.	Controleer de sproeinevel door de spatschermen te verwijderen en in de vaatwasmachine te kijken. Pas deze aan waar nodig.

PROBLEEM	ORZAAK	OPLOSSING
DE VAAT WORDT NIET SCHOON	1. Één van de bovenstaande oorzaken.	-
	2. De zeven zijn verstopt.	Inspecteer de zeven en maak deze schoon.
	3. Er is onvoldoende verversing van de watertank.	Ververs deze in relatie met de intensiviteit van het gebruik.